



X0

Контакт	Адрес	Цель
1	L	L
2	N	N
3	PE	PE

X1

Контакт	Адрес	Цель
1	TE1	11
2	TE1	12
3	TE9	13
4	TE9	12

X2

Контакт	Адрес	Цель
1	M1-откр	30
2	M1-загр	32

Температура TE1
Температура TE9

Электропривод регулирующего клапана системы ГВС М1

X3

Контакт	Адрес	Цель
1	PS3-1	81
2	PS3-4	82
3	P3	83

Реле сухого хода насоса отопления Р3
Питание насоса отопления Р3

Насос Р3 системы ГВС